

DATABLAD-FDV

Model: SA700



Safety for life

Anvendelsesområde

Røgalarmeren er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmer. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmeren er ikke en erstatning for et fuldgældigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmer i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmer i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmer placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmeren, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmer bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmer mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinket alarmeren. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.



Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmeren bør udskiftes hvert tiende år.

TEKNISKE DATA

Detektionsprincip:	Optisk detektionskammer	Model:	SA700
Strømkilde:	9V	Sku:	601107
Seriekøbet:	Nej	EAN:	7320896011076
Temperatur område:	-10 °C / +40 °C	Certificering:	EN 14604
Udskifteligt batteri :	Ja		
Batteri liv:	1 år		
Alarm lydstyrke:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausefunktion:	Nej		
Højde (mm):	34		
Bredde (mm):	105		

fdv_important_smoke_detector